


CAMBIA EL NOMBRE Y LA CONTRASEÑA DE TU RED WIFI



Si tienes un router como este, aquí te enseñamos a realizar el cambio de nombre y contraseña de tu red Wifi fácilmente.



Identifica las partes de tu Router



← → ↻ | 192.168.100.1/login.asp?1488298346392

1

Abre el navegador y digita la dirección IP 192.168.100.1 seguido de la tecla ENTER.

**DIRECTV
INTERNET**

NOMBRE DE USUARIO

CLAVE

INICIAR SESION

2

Digita tus datos de ingreso.

Usuario: admin

Contraseña: admin

Informacion LTE

LTE Estado	Conectado
Estado del SIM	LISTO
IMEI	359657073040069
IMSI	732176000115474
Global Cell ID	52737280
RSSI	-42 dBm
PCI	204
RSRP	-81 dBm
RSRQ	-7 dB
SINR	14 dBm
Poder TX	-20 dBm
Modo De TM	TM3
Banda	38
EARFCN	37900

3

Ingresa a la
opción WIFI.



LTE

Modo : LTE
Operador : DIRECTV
Senal:



Wi-Fi

Estado : 802.11 b g n
SSID : DTVNET_9C925E



Administracion

Nombre del
Dispositivo : DTVNET_9C925E



Red

Direccion LAN IP : 192.168.100.1
Mascara LAN : 255.255.255.0
Subnet :
Direccion WAN IP : 10.245.0.38
Mascara WAN : 255.255.255.0
Subnet :



Firewall

Estado :



Monitoreo

Up Time del Dispositivo : 9 Minutos
Velocidad de Trafico : 3.000 kbps
Ascendente de Datos :
Velocidad de Trafico : 0.000 kbps
Descendente de Datos :



Wi-Fi

Estado

Ajustes

4

Haz clic en "Ajustes"

Ajustes

Ajustes Inalámbricos

Estado de Interfaz

Nombre de RED Wi-Fi

DTVNET_9C925E

Canal de Radio

Auto ▼

Modo de Trabajo

802.11b/g/n ▼

Ancho de Banda (solo 11n)

20M ▼

Limite RTS

2347 (rango: 1~2347)

Modo de Protección CTS

Auto ▼

Preambulo de Longitud

Preambulo Corto ▼

Emission SSID

Habilitar ▼

En la sección "Ajustes Inalámbricos" podrás cambiar el nombre de tu Red. Para ver más ve a la diapositiva 7.

Seguridad

En la sección "Seguridad" podrás cambiar la clave de tu Red. Para ver más ve a la diapositiva 8.

Cancelar

Aplicar

Wi-Fi

Estado

Ajustes

Ajustes

» Ajustes Inalambricos

Estado de Interfaz	Habilitar	Deshabilitar
Nombre de RED Wi-Fi	DTVNET_9C925E	
Canal de Radio	Auto ▼	
Modo de Trabajo	802.11b/g/n ▼	
Ancho de Banda (solo 11n)	20M ▼	
Limite RTS	2347 (rango: 1~2347)	
Modo de Proteccion CTS	Auto ▼	
Preambulo de Longitud	Preambulo Corto ▼	
Emision SSID	Habilitar ▼	

5

Cambia el nombre de la red Wifi de acuerdo a tu preferencia y continúa bajando a la sección “Seguridad”.

The screenshot displays the 'Wi-Fi' settings window. On the left, there is a sidebar with 'Estado' and 'Ajustes' options. The main area is titled 'Ajustes' and contains several sections:

- Seguridad**:
 - Configuración de Tipo de Seguridad**:
 - Autenticación: WPA/WPA2-Personal Modo Mixto
 - Encriptado: TKIP/AES
 - Ajustes Pre-Compartidos**:
 - Intervalo Rekey: 3600
 - CONTRASEÑA Wi-Fi**: 2xiqar5x (highlighted with a dashed orange box and a blue circle with the number 6)
 - Lista de Control de Accesos**:
 - Política de Filtrado: Deshabilitar
- Buttons**: 'Cancelar' and 'Aplicar' (highlighted with a dashed orange box and a blue circle with the number 7).

Two callout boxes provide instructions:

- Box 6: Define una nueva contraseña de acuerdo a tu preferencia.
- Box 7: Haz clic aquí en "Aplicar" para guardar los cambios.



Estado

Ajustes

Ajustes

Ajustes Inalambricos

Estado de Interfaz	<input type="button" value="Habilitar"/> <input type="button" value="Deshabilitar"/>
Nombre de RED Wi-Fi	DTVNET_9C925E
Canal de Radio	Auto ▼
Modo de Trabajo	802.11b/g/n ▼
Ancho de Banda (solo 11n)	20M ▼
Limite RTS	2347 (rango:1~2347)
Modo de Proteccion CTS	Auto ▼
Preambulo de Longitud	Preambulo Corto ▼
Emision SSID	Habilitar ▼

Seguridad

Para finalizar haz clic en el botón reiniciar.



Haz clic en el botón "Si" para reiniciar tu sistema.

9

! ?Quieres reiniciar el sistema?


Si

No

Recuerda no manipular tu equipo ni desconectarlo de la toma corriente durante el reinicio.

! Preparar para reinicio.....

Para finalizar, activa tu WIFI en tu dispositivo móvil y selecciona tu red.



Ingresa tu nueva contraseña.



Confirma que estés conectado a la red.



